B-CALMXP Autopilot für Segelyachten Bedienungsanleitung

Version B-CALMXP v38 rev2

© Heinrich Systemintegration 2013

Inhalt

1.	. Einführung	1
	. Einschalt-Selbsttest	4
	2.1. AHRS-Initialisierung	4
	2.2. Rudersensor-Test	5
	2.3. Display-Reset	5
3.	. Bedienung	6
	3.1. Drucktaster	6
	3.2. Hauptanzeige	7
	3.3. Standby	8
	3.4. Autopilot aktivieren	9
	3.5. Autopilot - Modi	10
	3.6. Einstellungen ändern	11
	3.7. Autopilot - Parameter	12
	3.8. Fernsteuerung per Smartphone	13
	3.9. MOB-Funktion mit Smartphone	14
	3.10. Updates der Firmware	15
	3.11. Lebensdauer der Komponenten	21
4.	. Anzeigen und Einstellungen (MENU)	23
	4.1. AP_Mode	23
	4.2. AP_SETTINGS	24
	4.2.1. Automatik	25
	4.2.2. Integrator	25
	4.2.3. Proportionalregler	25
	4.2.4. Krängungsregler	26
	4.2.6. Speichern und Laden von Parametern	26
	4.3. GPS POSITION	27
	4.4. Lagedaten (EULER ANGLES)	27
	4.5. Kurs zum Wind (POINT OF SAIL)	28
	4.6. Systemeinstellungen (SYSTEM)	29
	4.7. Kalibrierroutinen (CALIBRATION)	31
	4.7.1. Gyrometer-Kalibrierung	32
	Gyrometer-Kaltkalibrierung:	32
	Gyrometer-Warmkalibrierung:	32
	4.7.2. Accelerometer-Kalibrierung	33
	4.7.3. Magnetometer-Kalibrierung	34
	4.7.4. Stellantrieb-Kalibrierung	35
	4.7.5. Rudersensor-Kalibrierung	36
	4.8. Menü Übersicht	37
_	4.9. Kalibrierungen Übersicht	38
	. Troubleshooting	41
	. NMEA-Sentenzen	43
1.	. Technische Daten	44

1. Einführung

B-CALMXP ist ein innovativer, energiesparender Autopilot für Segelyachten. B-CALMXP bedient Linearantriebe, Hydraulikantriebe oder einfache Pinnenpiloten. Das System ist geeignet, elektrische Gleichstrommotoren bis 24 V mit bis zu 12A Dauerstrom zu versorgen, die Hochstromversion bis 23 A Dauerlast. Für Einbauantriebe ist ein 5-Ampere-Ausgang für eine elektrische Kupplung vorhanden.

Das Ziel dieser Entwicklung war und ist die Verbesserung der verfügbaren Consumer-Systeme mit Hilfe moderner, marktgängiger Komponenten bei gleichzeitigem Durchbrechen des hohen Preisniveaus des Nautikbereiches. Die Vervielfachung der mechanischen Lebensdauer des Antriebes durch intelligente, stromsparende Ansteuerung steht dabei im Zentrum der Entwicklung.

Auch für Stahlyachten geeignet (GPS oder Windrichtungssensor erforderlich)

B-CALMXP ist für Stahlyachten geeignet, sofern ein externes GPS-Gerät einen Kurs über Grund (auch Wegpunktnavigation) oder einen Kurs zum Wind per NMEA 0183 zur Verfügung stellt.

Überlegene Sensortechnik, überlegene Software

B-CALMXP ist ein AHRS-gestütztes System, (AHRS = Attitude and heading reference system) welches die Schiffslagedaten in allen drei Raumachsen in hoher Datenrate und Genauigkeit zur Verfügung stellt. Der "Extended Kalman-Filter" des AHRS ist für den Betrieb auf Segelyachten optimiert. Querbeschleunigungen, Schleuderbewegungen, Stampfen, hartes Einsetzen, Surfs, etc... haben keinen Einfluß auf das Richtungssignal.

Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber üblichen AP's mit kardanisch aufgehängtem Fluxgate-Kompass - bei höherpreisigen Geräten ergänzt durch einfachen Drehratensensor (Gyro-Sensor). Denn aus den präzisen, dreidimensionalen Schiffslage- und Bewegungsdaten ermittelt B-CALMXP, auf welchem Kurs zum Wind das Schiff sich befindet, von welcher Schiffsseite der Wind kommt, sowie die Periodizität der Bewegungen um die drei Raumachsen.

Alle diese Informationen hat ein Gerät mit einfachem Fluxgate-Kompass und/oder GPS und/oder zusätzlichem Gyrosensor NICHT zur Verfügung.

Auf Glattwasser werden Sie Ihren Steuer-Antriebsmotor beinahe nicht mehr wahrnehmen, da er nur noch alle 10 – 30 sek eine winzige Kurskorrektur vornimmt. Bei böigem Starkwind werden Sie das innovative Regelungsmodul zur Luvgierigkeitskorrektur schätzen Iernen. Alle fünf Regler-Parameter lassen sich manuell einstellen, Parametersätze laden und speichern.

Getrimmt auf Energiesparen und Verschleißminimierung

B-CALMXP bleibt kühl. Auch bei Vollast. Er unterscheidet sich von herkömmlichen Yacht-Autopiloten ganz wesentlich dadurch, dass der Elektromotor des Steuerantriebes mit variabler Stromstärke angesteuert wird. Seine Maximalstromstärke erhält der Steuerantrieb nur dann, wenn größere,

schnellere Steuerausschläge zur Kurskorrektur erforderlich sind. Dies vermindert in hohem Maße den mechanischen Verschleiß, die Geräuschbelästigung und vor allem den Energiebedarf.

Ruderausschläge werden mit "On-The-Fly-Geschwindigkeitswechsel ausgeführt, so dass der Stellantrieb nicht wie bei herkömmlichen Kurscomputern gestoppt und wieder angefahren wird, sondern die Geschwindigkeit in den nächstniedrigeren oder höheren "Gang" wechselt. Dies spart bei zeitlich überlappenden Ausschlägen in die gleiche Richtung, jedes Mal den Anfahr- und Bremsstrom.

Dank modernster DC-DC-Schaltreglertechnik mit über 85% Wirkungsgrad wird der kostbare Batteriestrom genutzt, statt in Wärme umgesetzt: Die Ruhestromaufnahme aus der 12-Volt-Schiffsbatterie beträgt nur 48 mA bei ausgeschalteter Displaybeleuchtung, 60 mA bei geringster, 100 mA bei höchster Beleuchtungsstufe. Die Elektronik läuft auf 5 bzw. 3,3 Volt und ist damit in hohem Maße ausfallsicher, auch bei schwächelnder Schiffsbatterie.

Fernsteuerung per Android-Smartphone

Der Kurscomputer, (Mainboard-rev2) verfügt über einen Steckplatz für ein Bluetooth-Modul. Optional kann damit das Gerät auch von einem beliebigen Smartphone per Bluetooth gesteuert werden. Der Download der zugehörigen Android-App ist kostenlos:

http://www.windautopilot.de/bcalmxp/BCALMXP.apk

Auf dem Smartphone zeigt die BCALMXP-App die gleiche Anzeige wie auf dem Display, und ebenfalls 5 Buttons zur Steuerung.

Offenes System


B-CALMPXP ist ein autark steuerndes System, verarbeitet jedoch auch NMEA0183 – Daten und kann so beispielsweise von einem externen GPS oder einem NMEA0183-Windgeber mit einem Sollkurs versorgt werden. Solch eine externe Kursreferenz unterliegt dabei im AHRS der gleichen Sensorfusion durch den extended Kalman Filter wie die interne Magnetometer-Referenz im Kompass-Modus. Damit bleiben alle Vorteile des Systems auch bei externer Kursreferenz erhalten, wenn GPS-Kurs oder Kurs zum Wind per NMEA0183 eingespeist werden. Optional kann ein eigenes GPS-Modul eingebaut werden.


Für einen zweiten Steuerstand lässt sich im Kurscomputer ein weiteres Display parallel anklemmen.

Installation

Führen Sie die Installation des Systems gemäß der separaten Installationsanleitung durch. Dort finden Sie Informationen zum Systemaufbau, -montage und -verkabelung. Die Installationsanleitung enthält eine Schritt-Für-Schritt Vorgehensweise zur Installation und Inbetriebnahme, die auch eine Überprüfung aller Systemkomponenten enthält. Weiterhin ist in der Installationsanleitung auch eine Übersicht über alle Menüs und Anzeigen enthalten.

Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung





2. Einschalt-Selbsttest

Wen Sie das Gerät gemäß der separaten Installationsanleitung installiert haben, so verfügen Sie am Schaltpaneel Ihrer Yacht über einen Schalter für den B-CALMXP. Schalten Sie den B-CALMXP dort ein.

2.1. AHRS-Initialisierung

Der Autopilot befindet sich nach dem Einschalten im Standby-Modus.

Es erscheint die Einschalt-Anzeige mit Versionsnummer der BCALM-XP-Firmware sowie einem Hinweis, dass der AHRS-Subprozessor gestartet wird.

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
4...AHRS subsys init
```

Es werden 4 Sekunden heruntergezählt, in denen das AHRS seine Sensoren initialisiert. Wenn nach 4 Sekunden das Display eine Sekunde lang wie folgt aussieht, funktioniert das AHRS und der Kurscomputer ordnungsgemäß:

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
AHRS subsys running.
```

Danach wird die Version der AHRS-Firmware abgefragt und 1 Sek lang angezeigt:

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
HEISYSTEC AHRS v23
```

Falls nach der AHRS-Initialisierung stattdessen folgende Anzeige für 5 Sekunden erscheint, ist der Autopilot nicht betriebsbereit, weil keine Sensordaten vom AHRS-Sensor empfangen werden:

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
ERROR: AHRS OFFLINE!
```

Prüfen Sie in diesem Fall die Kabelverbindung zwischen Kurscomputer und AHRS.

2.2. Rudersensor-Test

Nach der Initialisierung und Prüfung des AHRS erfolgt die Prüfung eines ggf. installierten Rudersensors. Falls ein defekter oder kein Rudersensor detektiert wird, wird dies angezeigt:

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
No Rudder Sensor!
```

Der B-CALMXP ist auch ohne Rudersensor betriebsbereit. Wenn Sie allerdings einen Rudersensor installiert haben, und er beim Einschalten nicht detektiert wird, so haben Sie womöglich Ruder hart Backbord gelegt. Legen Sie in diesem Fall Ruder mittschiffs und schalten Sie den B-CALMXP erneut ein.

Falls ein Rudersensor gefunden wird, so werden seine Kalibrierdaten aus dem AHRS geladen und in der untersten Zeile angezeigt, sofern er bereits kalibriert wurde:

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
Rudder Sensor ok.
Rudder MIN: 654
```

```
B-CALMXP Ver37
© HEISYSTEC 2013
Rudder Sensor ok.
Rudder MAX: 3125
```

2.3. Display-Reset

Es kann in seltenen Fällen durch elektrische Störungen (Wackelkontakt an Kabelklemme, statische Aufladungen, Elmsfeuer, etc...) vorkommen, dass das LCD-Display seine Baudrate "vergisst" und nach dem Einschalten nur unleserliche Zeichen auf dem Display auftauchen:

```
$%&$$%$%&$xxxxxx
|||||||||||\"°°°"\$!
```

Schalten Sie in solchem Fall den Autopiloten am Sicherungspaneel Ihrer Yacht aus, und warten sie 20 sek. Drücken sie danach den roten AP ON/STANDBY-Knopf am Display, und halten ihn während des Einschaltens sowie noch 30 Sekunden danach gedrückt. Dadurch wird im LCD-Display die korrekte Baudrate neu gesetzt.

Ein Micro-Poti zur Display-Kontrastjustage ist im Displaygehäuse zu finden. Die Displays sind jedoch werkseitig auf maximalen Kontrast von $10-30^\circ$ C eingestellt.


3. Bedienung

Im Wesentlichen werden Sie die Funktionen der Hauptanzeige benutzen: Autopilot aktivieren oder in Standby schalten, Beleuchtung ein-, heller oder ausschalten, den Sollkurs Grad- oder Zehngradweise ändern oder Wende auslösen. Diese grundsätzliche Bedienung wird im folgenden erläutert.

3.1. Drucktaster

Das Display hat 5 Drucktaster. Vier davon sind blau und direkt unterhalb der vierzeiligen LCD-Anzeige angeordnet und dienen als Funktionstaster für die in der untersten Zeile der Anzeige jeweils angegebenen Funktonen.

Der fünfte ist rot, leicht versetzt unterhalb angeordnet, und dient zum Aktivieren und Deaktivieren des Autopiloten. Der rote Autopilot / Standby – Drucktaster erfüllt seine Funktion unabhängig vom gerade angezeigten Menü.



Die Belegung der beiden äußeren Funktionstasten (<< Backbord / Steuerbord >>) unterscheidet sich je nachdem, ob sich das Gerät im Standby oder Autopilot-Modus befindet.

3.2. Hauptanzeige

Die Hauptanzeige gibt einen Überblick über die navigatorisch wichtigen Daten: Kompass-Kurs, Kurs zum Wind und Luvseite der Yacht, Ruderwinkel und Sollkurs. Wenn ein externes GPS an den NMEA 0183-Eingang angschlossen ist, werden auch der Kurs über Grund sowie die Geschwindigkeit über Grund angezeigt.

```
MHD 280° DnW< 5.67
COG 283° SOG 5.7kn
AP OFF RUD 0.54
<< MENU LIGHT >>
```

Es bedeuten im einzelnen:

RUD 0.54

MHD 280°	aktueller Magnetkompasskurs (Magnetic heading)	
DnW< 5.67	Kurs zum Wind und Luvseite(<, >) der Yacht (im gezeigten Beispiel: Achterlicher Kurs (Downwind), Wind von Steuerbord <). Die Zahl rechts daneben ist ein Maß dafür, wie stark die Yacht schaukelt (Mittel der Standardabweichungen aller drei Raumachsenwinkel)	
COG 283°	aktueller Kurs über Grund (per NMEA 0183-Eingang von externem GPS erhalten)	
SOG 5.7kn	Geschwindigkeit über Grund (per NMEA 0183-Eingang von externem GPS erhalten)	
AP OFF AP 285°	Autopilot im Standby-Modus Autopilot - Sollkurs bei aktiviertem Autopilot	


In der untersten Zeile der Anzeige befindet sich die aktuelle Belegung der vier blauen Funktionstaster (Softkeys).

aktueller Ruderwinkel

<<	Backbord (links) - Drucktaster
MENU	Wechseln zu den Anzeigen und Einstellungen
LIGHT	Displaybeleuchtung: An – heller (7 Stufen) – aus. Ein langer Druck (1 sek) schaltet die Beleuchtung sofort aus.
>>	Steuerbord (rechts) - Drucktaster

3.3. Standby

Der Autopilot befindet sich nach dem Einschalten im Standby-Modus. Funktionen der Drucktaster im Standby-Modus:



In der untersten Zeile steht die Funktions-Belegung der vier Drucktaster:

Ruder Backbord, Stellmotor läuft, solange Taster gedrückt.
Kupplung ist eingeschaltet, solange Taster gedrückt.

MENU zu den Einstellungen und Anzeigen wechseln

LIGHT Displaybeleuchtung: An – heller (7 Stufen) – aus. Ein langer


Druck (1 sek) schaltet die Beleuchtung sofort aus.

>> Ruder Steuerbord, Stellmotor läuft, solange Taster gedrückt.

Kupplung ist eingeschaltet, solange Taster gedrückt

3.4. Autopilot aktivieren

Der Autopilot wird aktiviert / deaktiviert durch einen Druck auf den fünften roten Taster unterhalb der vier Funktionstaster (blau). Dieser Taster ist unabhängig von der Menüebene.



Die Belegung der beiden äußeren Funktionstaster (<<, >> bzw .Backbord, Steuerbord) unterscheidet sich bei aktiviertem Autopilot von derjenigen im Standby:

Sollkursänderung nach backbord (links).

Kurzer Druck: 1° Sollkursänderung nach BB (links)

Langer Druck (1 sek): 10° Sollkursänderung

Sehr langer Druck (6 sek): 120° Sollkursänderung zur Wende

MENU zu den Einstellungen und Anzeigen wechseln

LIGHT Displaybeleuchtung ein / heller / aus

>> Sollkursänderung nach steuerbord (rechts).

Kurzer Druck: 1° Sollkursänderung nach STB (rechts)

Langer Druck (1 sek): 10° Sollkursänderung

Sehr langer Druck (6 sek): 120° Sollkursänderung zur Wende

3.5. Autopilot - Modi

Es gibt 4 verschiedene Kursvorgabe-Modi, in denen der B-CALMXP betrieben werden kann. Über den im AHRS eingebauten 3-Achsen Magnetometer hinaus kann B-CALMXP auch mit einer externen Kursreferenz beschickt werden, die entweder von einem GPS oder einem Windgeber auf den NMEA 0183-Eingang des Kurscomputers gesendet werden.

Je nach AP_MODE verhält B-CALMXP sich bei der Aktivierung des Autopiloten etwas unterschiedlich:

AP_MODE COMPASS: Bei der Aktivierung wird der augenblickliche Magnetkompasskurs (MHD) als Sollkurs übernommen, und rechts neben "AP" auf der Hauptanzeige angezeigt. Der Kompassmodus kann auf Stahlyachten nicht genutzt werden.

AP_MODE NMEA-COG: Bei der Aktivierung wird der augenblickliche Kurs über Grund (COG) als Sollkurs übernommen und danach gesteuert. Nur mit externem GPS oder Plotter verfügbar.

AP_MODE NMEA-WAYPNT: Ab der Aktivierung wird der aktive Wegpunkt eines externen GPS oder Plotters angesteuert. Kommt die Yacht in den Ankunftsbereich des Wegpunkts, so wird Kurs beibehalten, bis ein neuer Wegpunkt vom GPS oder Plotter übermittelt wird.Nur mit externem GPS oder Plotter verfügbar.

AP_MODE NMEA-WIND: Bei der Aktivierung wird der aktuelle Kurs zum Wind als Sollkurs vorgegeben und eingehalten. Nur mit externem Windgeber verfügbar.

Der gewünschte AP MODE lässt sich wie folgt einstellen:


Drücken Sie in der Hauptanzeige den MENU-Taster. Es erscheint eine rollbare Liste mit verfügbaren Untermenüs bzw. Einstellungen.

Die Markierung (blinkender Cursor) befindet sich auf der ersten Zeile, in der der aktuelle AP MODE eingetragen ist.

Zum ändern drücken sie so oft den SEL-Taster, bis der gewünschte AP_MODE ausgewählt ist.

Mit QUIT gelangen Sie zurück zur Hauptanzeige.

Die Änderung des Autopilot-Modus wird gespeichert, so dass beim Einschalten der zuletzt benutzte AP_MODE wieder vorgewählt ist.



3.6. Einstellungen ändern


Die grundsätzliche Bedienung funktioniert so, dass man mit den UP /DOWN Tastern die Markierung in die gewünschte Zeile verschiebt. Längere Listen rollen dadurch weiter, wenn der untere oder obere Rand des Displays von der Markierung erreicht wird.

Ein Listenpunkt wird mit dem SEL-Taster aktiviert. Man kommt dadurch entweder in ein Untermenü, welches wieder eine Auswahlliste darstellt oder zur Eingabe eines Parameters.

Hat man einen Parameter zur Eingabe aktiviert, so springt die Cursor-Markierung auf die Zahl, die verändert werden soll. Nun verwendet man die UP / DOWN-Taster dazu, den Zahlenwert wie gewünscht zu ändern.

Danach SEL oder QUIT, um die Eingabe zu beenden und die Markierung wieder auf die Listenpunkt-Auswahl zu setzen.

Am linken Rand ist die Änderung der Baudrate des NMEA-Eingangs im Systemmenü als Beispiel wiedergegeben:



USB OFF NMEA BAUD 9600 MAX RUD 17 DOWN SEL QUIT


SEL

QUIT

SYSTEM

DOWN

UP



USB OFF NMEA BAUD 9600 MAX RUD 17 UP SEL DOWN QUIT

USB OFF 4800 NMEA BAUD MAX RUD 17 UP DOWN QUIT SEL

Ansicht Links: Systemmenü, erster Listeneintrag ist ausgewählt (USB)

Druck auf den Down Taster um Cursor auf nächsten Listeneintrag zu bewegen

zweiter Listeneintrag ist ausgewählt (NMEA-BAUD) Druck auf SEL-Taster zur Anwahl der Zahleneingabe

Markierung springt zur Mitte vor die Zahl der Baud-Rate DOWN-Taster drücken, um die Baudrate zu verringern

Neue Baudrate ist eingegeben.

QUIT sooft drücken, bis wieder die Hauptanzeige erscheint.

3.7. Autopilot - Parameter

Ihr B-CALMXP verfügt über drei Kursregelmodule, die Sie getrennt parametrieren können, einzeln in ihrer Rudermenge einstellen oder auch abschalten können. Damit sind Sie in der Lage, das von Ihnen gewünschte Verhältnis von kurzfristiger Kurstreue zu Energieverbrauch selber einzustellen. Im Folgenden eine zusammenfassende Erklärung dieser Kursregler. Details finden sich im Kapitel 4.2. AP_SETTINGS in der Menüreferenz.

Integrator:

Summiert eine Abweichung vom Sollkurs langsam auf, und setzt die Abweichung in einen Rudervorhalt um. Einstellbar ist der Ruderwinkel in Grad je aufsummierte Kursabweichung [Grad mal Minute]. Der Integrator hat eine sehr träge, langsame Charakteristik und eignet sich hervorragend für Situationen, in denen das Schiff richtungsstabil läuft, also auf Glattwasser und Amwind. Schnelle, wellenbedingte Kursabweichungen sowie Luvgierigkeit in Boen können durch den Integrator nicht ausgeregelt werden. Der Integrator sorgt für einen Rudervorhalt.

Proportionalregler:

Erzeugt einen der aktuellen Sollkursabweichung proportionalen Ruderwinkel. Einstellbar ist der Ruderwinkel je Sollkursabweichung, beide in Grad. Weiterhin ist ein Schwellwert einstellbar, ab welchem Kursfehler der Proportionalregler aktiv wird. Der Proportionalregler arbeitet nahezu ohne Verzögerung und kann kurzfristige, wellenbedingte Kursfehler ausgleichen. Allerdings arbeitet ein reiner Proportionalregler auf einer Segelyacht in den meisten Situationen übernervös und verbraucht viel Strom, wenn eigentlich nur ein Rudervorhalt gebraucht würde. Dieser unnötige Stromverbrauch und Verschleiß kann durch Erhöhung des Schwellwertes eingeschränkt werden.

Krängungsregler:

Der innovative Krängungsregler des B-CALMXP setzt eine Abweichung von einer mittleren Krängung der Yacht in eine proportionale Steueraktion um. Damit wird eine Luvgierigkeit bereits ausgesteuert, bevor eine Kursänderung aufgrund der erhöhten Krängung auftritt. Der Krängungsregler wird auch effektiv auf welligem Halbwindkurs eingesetzt, wenn das Heck auf der Wellenflanke versucht, auszubrechen. Auch der Krängungsregler hat eine Rudermenge, die proportional zur Krängungserhöhung- und -verminderung ist. Weiterhin ist auch beim Krängungsregler ein Schwellwert eingebbar, ab dem die Regelung dieses Moduls aktiv wird.



3.8. Fernsteuerung per Smartphone

Sie können B-CALMXP bei Erwerb mit Bluetooth-Option mit einem ANDROID-Smartphone fernsteuern. Laden Sie sich dazu unter

http://www.windautopilot.de/bcalmxp/BCALMXP.apk

die BCALMXP – App herunter, lassen die Installation von unsignierten Applikationen in Ihrem Betriebssystem zu, Navigieren zu Ihren Downloads (MyFiles) und installieren die Software.

Beim Start der App sollte der Autopilot eingeschaltet und in der Nähe sein. Sie müssen die Bluetooth-Unterstützung in Ihrem Smartphone aktiviert haben.

Sie werden in der Bluetooth-Geräteliste den Autopiloten unter B-CALMXP finden, und sich mit Ihm verbinden können: Der "Pairing-Code" dazu ist 1234.

In der Kopfleiste zeigt die App den Verbindungsstatus an.

Die Anzeige der App sieht genauso aus wie das Display und wird auch genau so bedient. Es erfolgt eine parallele und identische Anzeige aller Daten auf dem Smartphone und dem Display.

Bitte beachten Sie, dass die Parallelverbindung mit dem Display eine langsame Bluetooth-Verbindung von nur 38400 Baud erzwingt, also die Darstellung der Anzeige auf dem Smartphone etwas verzögert erfolgt.

Wenn Sie einen Button in der Smartphone-App betätigt haben, sind die Funktionsbuttons des Displays deaktiviert. Sie werden reaktiviert durch einmaliges Betätigen des roten AP ON/STANBY-Buttons am Display.

3.9. MOB-Funktion mit Smartphone

Wenn Sie ein Smartphone zur Fernsteuerung verwenden, ist eine MOB-Funktion aktiviert (MOB = Man Over Board):

Unter den Bedingungen:

- 1. Das Smartphone ist mit dem B-CALMXP Autopiloten verbunden
- 2. Ein Button des Smartphone wurde betätigt
- 3. Der AP-Modus ist ON, d.h. die Yacht läuft unter Autopilot
- 4. Die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone reißt ab

zeigt B-CALMXP nebenstehendes im Display, in dem dann eine Countdown-Zeit in Sekunden heruntergezählt wird.

Wird AP ON/OFF, der rote Button am Display, nicht innerhalb der Countdown-Zeit gedrückt, so **legt der Autopilot Hartruder Backbord**.

Die Countdown-Zeit wird unter MENÜ/SYSTEM eingegeben und gespeichert und kann zwischen 1 und 30 sek betragen.

WICHTIG: Seien Sie sich bewußt, dass eine Bluetooth-Funkverbindung auch durch äußere Störungen unterbrochen werden kann! Verwenden Sie den Autopiloten nicht in engen Fahrwassern oder in Situationen, in denen bei versehentlicher Auslösung der MOB-Funktion die Gefahr einer Kollision oder anderweitiger Unfälle (Halse, usw) besteht.

WICHTIG: Fahren Sie bei dichtem Schiffsverkehr und in engen Fahrwassern NIE mit dem Autopiloten ohne jederzeit manuell eingreifen zu können.


Testen Sie vor der Verwendung Ihres Smartphones, ob seine Reichweite

eine sichere Fernsteuerung von allen Punkten des Decks aus ermöglicht. Das eingesetzte Bluetooth-Modul ist Class1 mit 100 m Reichweite. Diese Reichweite kann durch den Einbauort des Kurscomputers eingeschränkt sein, speziell wenn es sich um eine Yacht aus metallischem Werkstoff handelt.

BLUETOOTH CON. LOST! PRESS RED AP ON/OFF HARD RUDDER IN: 29 UP DOWN SEL QUIT







Ihr B-CALMXP ist ein sehr neues und junges System. Zur Zeit wird ein Update-Service per e-mail zur Verfügung gestellt: Bei Vorliegen einer neuen Version wird an registrierte Anwender eine mail mit Informationen über ein verfügbares Update und die ausgeführten Änderungen versandt. D.h.: Sie erhalten als Kunde Kenntniss per e-mail Rundbrief über verfügbare Änderungen und Verbesserungen der Firmware.

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Firmwareupdate: Entweder Senden Sie das Hauptprozessorboard zu und erhalten gleichzeitig ein neues mit dem Firmwareupdate, oder Sie erhalten per e-mail ein Zip-File mit der Firmware und einem Updatetool zum hochladen der Firmware per USB-Kabel.

3.10.1. Firmwareupdate durch Prozessortausch:

Kurscomputer abschalten, aufschrauben, das rote Board (Hauptprozessor) - ohne es dabei zu verkanten – an gegenüberliegenden Ecken fassen, und von seinem Steckplatz von der Klemmenplatine abziehen. Dann per Post an den Hersteller senden, aktuell:

Dr. Joern Heinrich UL. TARNOPOLSKA 1B/4 78-106 KOLOBRZEG POLEN

Ein antistatischer Versandbeutel ist dazu Bestandteil des B-CALMXP Lieferumfanges. Die gesamten Kalibrier – und Nutzerdaten des Systems werden im AHRS gespeichert, so dass ein Tausch des Hauptprozessorboards nichts an allen Anwender-Einstellungen und Kalibrierungen verändert.

Wenn Sie zum Kundenkreis gehören, und Release einer neuen Firmware per E-mail-Rundbrief erfahren, senden Sie bitte kurz eine mail mit dem Betreff "B-CALM-XP-Firmware-Update" und Updatewunsch, und senden Ihr Hauptprozessor -Board im Antistatik-Beutel einem normalen dicken, gefütterten Postumschlag als Brief zu.

Sie erhalten ohne Verzug gleichzeitig ein identisches, frisches Hauptprozessorboard mit der neuen Firmware zugesandt. Wenn aktuell keine Hauptprozessorboards verfügbar sein sollten, erhalten Sie in der Release-Mail kurzfristig Kenntniss davon, so dass Sie den Versand Ihres alten Boards verzögern können, bis wieder genügend Update-Boards zur Verfügung stehen.

Die Portokosten beider Versande gehen zu Lasten des Kunden, für jedes Update wird eine moderate Update-Gebühr fällig, die sich nach Art und Umfang des Updates richtet.

3.10.2 Firmwareupdate per e-mail und USB-Kabel

Sie erhalten per e-mail ein zip-File mit Update-Software und Firmwarefiles sowie freien Utilities zum Upload. Entpacken Sie das Zip in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC, im folgenden Beispiel: C:\B-CALMXP.


Ziehen Sie den Hauptprozessor vom Mainboard ab, wie oben beschrieben.

Update der Hauptprozessorfirmware

Schließen Sie das Prozessorboard am USB-Kabel an Ihrem Windows-PC an.


Wenn die Betriebs-LED dabei nicht aufleuchtet (LEAFLABS MAPLE), so stecken Sie den Jumper von "EXT" auf "USB"-Stromversorgung um.

Windows wird eine neue Hardware erkennen, und Sie zur Treiberinstallation auffordern, der Hardware-Installationsassistent sollte jetzt starten:




Wählen Sie "Software aus einer bestimmten Quelle installieren." Und klicken dann auf Weiter.

Wählen Sie mit "Durchsuchen" das gezeigte Unterverzeichniss, wohin Sie die Software entpackt haben, und klicken auf Weiter



Wenn Sie den folgenden Dialog sehen,



führen Sie den Installationsassistenten erneut aus, und wählen zusätzlich noch die Installation der Serielltreiber:



Es kann eine Meldung erscheinen, dass es sich um nicht signierte Treiber handelt. Bestätigen Sie die Installation dennoch.



Bringen Sie das Board in den "Bootloader-Modus":

Drücken Sie dazu den Reset-Button, und sofort nach dessen Loslassen den Button "BUT" und halten letzteren noch für 5 sek gedrückt.

Im Bootloader-Modus sehen Sie ein rasches Dauerblinken der grünen LED (ca 3 Blinks je Sekunde). Das Board ist bereit für den Upload.

Führen Sie die Software "FirmUp.exe" mit einem Doppelklick im Dateimanager aus. Es wird nocheinmal ein Hinweis zum Bootloader-Modus des Boardes gezeigt. Klicken Sie auf "Upload".

Wenn der Hinweis erscheint, dass das File **B-CALMXP.bin** nicht gefunden wurde, müssen Sie das neue Firmware-binary in **B-CALMXP.bin** umbenennen, denn dann haben Sie ein File mit einer Versions- und Revisionsbezeichnung im Namen erhalten oder heruntergeladen (BCALMXPv36rev2.bin).

Windows 7: Bei diesem Betriebssystem treten erhöhte Schwierigkeiten der DFU-Treiberinstallation auf, da es verhindert, dass unsignierte Treiber installiert werden, auch wenn man das als Anwender/Administrator zulassen will. Dies liegt daran, dass bei standardmäßiger (automatischer) Aktualisierung des Betriebssystems auch ein Patch installiert ist, der die Treiberinstallation auch bei Anwenderbestätigung verhindert.

Falls Sie feststellen, dass der Gerätemanager unter Windows 7 die DFU-Treiber nicht installiert hat ("Unbekanntes Gerät" wird angezeigt, statt MAPLE R3) müssen Sie unter Systemsteuerung / Software nachsehen, ob der Folgende Sicherheitspatch bei Ihnen installiert ist: KB2506014 – Schutz gegen das Laden unsignierter Treiber.

Unter Win 7 professional 64Bit hat zumindest auf meiner Entwicklungsmaschine nach dessen Deinstallation und Reboot danach die Treiber-Installation funktioniert.

Sie sollten den Sicherheitspatch jedoch nach dem Firmwareupdate wieder installieren.

Update der AHRS-Firmware

Sie benötigen für den Firmwareupload einen USB-TTL-Wandler, der pinkompatibel zum AHRS-Prozessorboard ist, beispielsweise:

http://www.watterott.com/de/FTDI-Breakout-Reloaded-V11



ACHTUNG: Der vorgenannte USB-TTL-Wandler hat einen Schalter, der zum Anschluss an das AHRS unbedingt auf 3,3 Volt stehen muss! Ansonsten wird das Sensorboard zerstört.

AHRS rev1: Öffnen Sie das AHRS-Gehäuse, schrauben die Trägerplatine ab, und demontieren die Sensorplatine von der Trägerplatine, indem Sie die Kunstoffschraube lösen. Ziehen Sie die Sensorplatine von der Buchsenleiste ab, und stecken Sie so in den FTDI-TTL-USB-Wandler, dass die Bauteileseite beider Bausteine nach oben zeigt, und "GND" mit "GND" verbunden ist.

Laden Sie sich die Treiber für den USB-TTL-Wandler bitte hier herunter:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Öffnen Sie den Gerätemanager in Windows und klappen Sie den Zweig "Anschlüsse COM und LPT" auf und schließen schließen den USB-Seriellwandler an einem USB-Kabel an. Sie werden zur Treiberinstallation aufgefordert, weisen Sie Windows an, die heruntergeladenen FTDI-Teiber zu verwenden.

Merken Sie Sich den COM-Port, oder lassen Sie den Gerätemanager offen.

Öffnen Sie ein Windows-Terminalfenster, indem Sie unter "Ausführen" im Startmenü "cmd.exe" (ohne Anführungszeichen) eingeben und die Enter-Taste drücken.

Wechseln Sie mit "cd.." im Windows-Terminalfenster in das Verzeichnis, in welches Sie das Zip mit den Firmwareupdates entpackt haben. Starten Sie die FirmUp.exe durch Doppelklick im Dateimanager – falls sie nicht bereits läuft. Wecheln Sie auf die Seite "AHRS Firmware update" der FirmUp-Software.

Kopieren sie von der zweiten Seite der FirmUp-Software folgendes in das Windows-Terminalfenster, nachdem Sie im Textfenster der FirmUp-Software die richtige Nummer der COM-Schnitstelle bei "-P\\.\COM5" eingetragen haben:

avrdude.exe -Cavrdude.conf -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM5 -b57600 -D -Uflash:w:AHRS.hex:i

(Einfügen geht im Terminalfenster über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste, nicht mit Ctrl-V). Drücken Sie am Ende der Eingabe im Terminalfenster die RETURN-Taste Ihrer Computertastatur.

Während der USB-Seriellwandler ca 1 min. lang blinkt, wird die neue Firmware in das Sensorboard geladen.

Wenn Sie Das Sensorboard wieder montieren, müssen Sie die Kunstoffschraube genau an der gleichen Position montieren, damit keine Gyro-Drift duch mechanische Spannung im Sensr-Board resultiert.

3.11. Lebensdauer der Komponenten

Die Lebensdauer des **LCD(Beleuchtung)** soll laut Herstellerangaben mehr als 20.000h bei voller Beleuchtungsstärke betragen. Indem Sie tagsüber die Beleuchtung abschalten, verlängern Sie die Nutzungsdauer. Der Prozessor des LCD verfügt über einen EEPROM-Speicher, in dem er seine aktuelle Beleuchtungsstärke sowie die Baudrate speichert. EEPROM's haben eine begrenzte Nutzungsdauer von ca 100.000 Schreibzugriffen.

Wir gehen momentan davon aus, das das LCD bei jeder Änderung der Beleuchtungsstärke den entsprechenden Wert in sein EEPROM übernimmt, also hier ca 100.000 mal die Beleuchtungsstärke geändert werden kann, bevor ein Ausfall stattfindet.

Die LOW-ESR-Elko's des Schaltnetzteils im Kurscomputer haben eine Spezifikation bei Vollast und 105°C Betriebstemperatur von 2000 Stunden Lebensdauer. Allerdings erwärmen sich diese Bauteile wegen großzügiger Überdimensionierung (Laut Datenblatt für 600 mA ausgelegt, betrieben bei 40 – 140 mA) nicht merklich über die Umgebungstemperatur. Bei einer 100kHz-Impedanz von 0,12 Ohm ergibt sich ein Spannungsabfall von nur 18 Millivolt und eine Wärmeleistung von 0.003 Watt. Man rechnet mit je 10° Temperaturverminderung mit einer Verdoppelung der Lebensdauer. Das hieße also demnach für schon hoch gegriffene 45° Bauteiltemperatur 120000 Stunden Lebensdauer. Diese beiden Elkos (Elektrolytkondensatoren) sollten also zur Sicherheit nach etwa 10 Jahren einmal getauscht werden, weil dann die "belastungsfreie" Alterung langsam in den Bereich der Raumtemperatur kommt. Das Netzteilmodul ist separat auf die Klemmenplatine aufgesteckt.

Das EEPROM des AHRS unterliegt unser eigenen Firmware-Kontrolle. Dort werden die Kalibrier- und Betriebsdaten festgehalten:

- Sensorkalibirerwerte für Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer,
- Systemkalibrierwerte für Antriebsgeschwindigkeiten
- Rudersensorkalibrierung.

Alle Kalibrierwerte werden nur bei der Kalibrierung geschrieben.

Weiterhin werden bei Änderung über die entsprechenden Menüs geschrieben:

- NMEA-Baudrate, AP-Modus, GyroDriftCorr ON/OFF, MOB Timeout,
- AP-Parameter, doch nur wenn die Option SAVE (0-5) des AP-SETTINGS-Menüs benutzt wird.

Die maximale Zahl an möglichen Schreibvorgängen (ebenfalls 100.000) sollte hierbei nach menschlichem Ermessen während der mechanischelektronischen Lebensdauer der Hardware nie erreicht werden.

Eine irgendwie geartete Zeitlimitierung in der Firmware existiert NICHT. Beim Einschalten wird nur aus den EEPROM's gelesen, jedoch nichts dabei gespeichert.

Damit sind Überspannungen im Bordnetz durch statische Aufladung (Elmsfeuer / Blitz-Naheinschlag), Fehler am Laderegler der Lichtmaschine oder Akku-Ladegeräten, durch defekte Schutzdioden an induktiven Lasten wie Kühlschränken o.ä. die wahrscheinlichste Ausfallquelle für B-CALMXP,

wenn man Korrosion an den Platinen durch kondensierende Feuchtigkeit oder Salzwassernebel einmal auschließt.

Obwohl im System sehr erfolgreiche, damit weit verbreitete, und gleichzeitig sehr aktuelle Standard-Boards verwendet wurden, ist die Lieferbarkeit von direkten Ersatzkomponenten über einen Zeitraum von 5 Jahren hinaus nicht unbedingt gewährleistet.

Dennoch ist es durch den modularen Aufbau sehr wahrscheinlich, dass zumindest kompatible Komponenten mit einer geringen Firmwareanpassung als Ersatz auch über den genannten Zeitraum hinaus bereitgestellt werden können, da die Software sowohl für das AHRS als auch die Hauptcontrollersoftware leicht auf eine veränderte Prozessor-Plattform mit grundlegend gleichen Eigenschaften portierbar sind.

4. Anzeigen und Einstellungen (MENU)

Nach Betätigung von MENU in der Hauptanzeige erscheint die Menüoptionen-Auswahlliste. Der erste Buchstabe in der gerade ausgewählten Zeile blinkt. Es sind jeweils nur drei Einträge der gesamten Liste sichtbar:

AP MODE: Autopilot-Kursvorgabequelle: COMPASS, NMEA-COG,

NMEA-WAYPNT, NMEA-WIND

AP SETTINGS: Autopilot-Einstellungen

GPS POSITION: aktuelle Position aus NMEA183-Eingang

EULER ANGLES: aktuelle Roll- Neig- und Gierwinkel und deren Perioden

POINT OF SAIL: aktuelle Kurs-zum-Wind Wahrscheinlichkeiten

SYSTEM: Systemeinstellungen, Diagnosetools

CALIBRATION: AHRS-, Stellmotor-, Ruderlagesensor-Kalibrierung.

UP DOWN SEL QUIT : Aktuelle Drucktasterbelegung

Mit UP / DOWN wird die Auswahlmarkierung nach oben oder unten verschoben, wird der untere Rand erreicht, rollt die Liste weiter.

Mit SEL wird das ausgewählte Untermenü aufgerufen, oder eine Eingabe bestätigt

Mit QUIT kommt man eine Ebene zurück, von den Menüoptionen also wieder zur Hauptanzeige.

4.1. AP_Mode

Betätigung von SEL ändert die Kursvorgabequelle des Autopiloten und schaltet um zwischen den nebenstehend angegebenen AP-Modi. Für die NMEA-Modi muss an den Kurscomputer ein entsprechender externer NMEA0183-Geber (GPS, Plotter, NMEA-Multiplexer, NMEA183-Windgeber) angeklemmt sein.

Bei der Standardeinstellung COMPASS wird der Magnetometer des AHRS als Nord-Richtungsnormal verwendet.

AP_MODE COMPASS
AP_SETTINGS
GPS_POSITION
EULER ANGLES
POINT OF SAIL
SYSTEM
CALIBRATION
UP DOWN SEL QUIT

AP MODE COMPASS

AP MODE NMEA-COG

AP MODE NMEA-WAYPNT

AP MODE NMEA-WIND

4.2. AP SETTINGS

AP_SETTINGS öffnet das Untermenü mit den Kursregler-Einstellungen. Auch hier wird mit UP / DOWN die Markierung auf die gewünschte Zeile verschoben.

Mit SEL wird ein Parameter ausgewählt, dann mit UP / DOWN der Parameterwert vergrößert und verkleinert, mit QUIT die Eingabe abgeschlossen.

Ein erneutes QUIT kehrt zurück zur Menü-Übersicht.

(Für zukünftige Erweiterungen vorgesehen)

AUTOMAT ON/OFF 2.59 -INTEG 0.4 0.8 PROP 0.00-PROP-THR 4 0.2 0.00 -WHLM WHLM-THR 5 0.00 ~ PREDICT 0.0 PRED-THR 0 LOAD 1-5 SAVE 1-5 UP DOWN SEL QUIT

Integrator, Rudermenge und aktueller Ruderwinkelbeitrag

Proportionalregler, Rudermenge und aktueller Ruderwinkelbeitrag

Krängungsregler, Rudermenge und aktueller Ruderwinkelbeitrag

(Für zukünftige Erweiterungen vorgesehen)

Der B-CALMXP Autopilot ist ein nichtlinearer Proportional -Integralkursregler mit einem zusätzlichen, Segelyacht-spezifischen Regelmodul. Dieses neuartige Regelmodul ist:

 Krängungsregler (WHLM), der hilft, eine Luvgierigkeit in Boen auf der Basis der Rollbewegung schnell auszusteuern, noch bevor eine Kursabweichung eintritt


Die "Rudermenge" ist einzeln einzugeben für die verschiedenen Reglermodule, die sich damit je nach Gusto auch komplett abschalten lassen. Alle Ruderwinkelbeiträge werden summiert und auf den Motorcontroller gegeben.

Alle Kursregelungsmodule ausser dem Integrator haben einen einstellbaren Schwellwert ("REGLER"-THR), ab dem das jeweilige Modul erst aktiv wird. Damit verhindert man unnötige Steuerbewegungen in Situationen, in denen ein reines Halten des Ruders völlig ausreichend ist.

Damit ist der B-CALMXP Autopilot sehr präzise auf die Schiffseigenschaften und den gewünschten "Steuerungsstil" einzustellen. Beispielsweise wird man mit den oben gezeigten Einstellungen bei ruhigem Wetter fast ausschließlich mit dem Integrator segeln. Der summiert die Kursabweichung die gesamte Zeit auf, und wird beispielsweise am Wind auf Glattwasser nur ca. alle 30 sec das Ruder um einen winzigen Betrag verstellen und ansonsten nach etwa 1-5 min auf dem richtigen Rudervorhalt stehen.


Im Folgenden werden die Funktionen der Kurs-Regelmodule sowie die weiteren Menüoptionen beschrieben.

4.2.1. Automatik



Automatische Anpassung der Regler-Parameter an Seegang und Kurs zum Wind. Die Automatik wird mit SEL ein- und ausgeschaltet. Ist sie ausgeschaltet, so werden die Parameter des Autopiloten so beibehalten, wie sie sind oder vom Anwender manuell modifiziert werden. Wird sie eingeschaltet, so geht die Steuerung vom aktuellen Parametersatz aus, und modifiziert diesen bei einer Änderung des Kurses zum Wind und des Seegangs oder mittleren Kursabweichung nach einer internen Heuristik. HINWEIS: In der aktuellen Firmwareversion v37 ist die Automatik noch nicht nutzbar und Gegenstand eines zukünftigen Updates.


4.2.2. Integrator



Die Basis für geringste Langzeit-Abweichung vom Sollkurs ist ein Integrator. Hier wird die momentane Abweichung vom Sollkurs über die Zeit aufsummiert und in einen Rudervorhalt umgesetzt. Die Eingabe des Integrator-Faktors bestimmt in Grad pro Minute, wieviel Grad Ruder je aufsummierter Kursabweichung (Grad mal Minute) gelegt wird. Vernünftige Werte sind im Bereich von 0.3 etwa bis 3.


Rechts neben der "Rudermenge" wird der aktuelle Ruderwinkelbeitrag in Grad angezeigt.

4.2.3. Proportionalregler



Der Proportionalregler legt einen Ruderwinkel, der proportional zur aktuellen Kursabweichung ist, und steuert damit kurzfristige, Wind- oder wellenbedingte Kursabweichungen aus. Eingegeben wird der der vom Stellmotor einzustellende Ruderwinkel je Grad Kursabweichung. Im gezeigten Beispiel, PROP = 0.5, werden bei 2° Kursabweichung 1° Ruder gelegt. Vernünftige Werte liegen, je nach Wendigkeit der Yacht, zwischen 0.2 und 2.

Rechts neben der "Rudermenge" wird der aktuelle Anteil am Ruderwinkel in Grad angezeigt (Beispiel: 1.80°).



Weil viele Bewegungen der Yacht rhythmisch sind, und bei festgehaltenem Ruder nicht oder nur langsam zu einer Kursabweichung führen, ist ein reiner Proportionalregler für eine Segelyacht viel zu nervös. Solcher hält den Stellmotor immer in Bewegung: Verschleiß, Geräuschbelästigung und unnötig hoher Stromverbrauch sind die Folge.

Daher ist bei B-CALMXP ein Schwellwert (Threshhold) der Kursabweichung eingebbar, oberhalb der die Proportionalregelung erst aktiv wird. Im gezeigten Beispiel ist PROP_THR = 5°. Daher beträgt die Abweichung vom Sollkurs im Beispiel: 3.6° + 5° = 8.6°

Wird der Schwellwert niedrig eingestellt, so werden auch geringe Kursabweichungen sofort ausgesteuert, wird er höher eingestellt, so werden erst größere Kursabweichungen ausgeregelt – und den Rest macht der Rudervorhalt des Integrators.

Mit PROP-THR lässt sich also in weitem Bereich das Verhältnis von Verschleiss, Stromverbrauch und Lärm zu kurzfristiger Kurstreue dem persönlichen Geschmack und dem Seegang anpassen.

4.2.4. Krängungsregler

WHLM steht abgekürzt für das englische Wort "Weatherhelm", zu deutsch Luvgierigkeit. Bekanntermaßen, wenn das Schiff sich auf die Backe legt in einer Boe, schießt es kurz darauf in den Wind – oder tendiert dazu, wenn man nicht gegensteuert.


Genauso bekanntermaßen, wenn auf Halbwind eine See das Schiff krängt, dreht das Schiff den Bug gegen die Welle. Auf raumem Kurs: Das Schiff will bei Zunahme der Krängung querschlagen.

Abhilfe schaffen hier die Rolldaten vom AHRS. Mit der Einführung der krängungsabhängigen Steuerung hat B-CALMXP einen enormen Vorteil, und steuert bei plötzlicher, schneller Zunahme der Krängung gegen. BEVOR die Kursabweichung eintritt. Dieser Steuerungsanteil hat für

Einrumpfsegelyachten größere Bedeutung als für Mehrrumpfyachten.

WHLM		0.5	2.10
WHLM-	-THR	3	
UP	DOWN	SEL	QUIT

Eingegeben wird bei WHLM der gewünschte Ruderwinkel je Grad Krängungszunahme. Beispiel: WHLM = 0.5 bedeutet: Je 2° Krängungszunahme wird ein Gegenruder von 1° gelegt. Rechts daneben wird der aktuelle Krängungs-Gegenruderanteil angezeigt (Im Beispiel: 2.10°)



Ebenso wie für den Proportionalregler gilt, dass der Krängungsregler ohne einen zugehörigen Schwellwert, ab dem die Steuerung damit erst einsetzt, unnötig nervös arbeiten würde.

Bei WHLM-THR = 3 wird Gegenruder erst ab Kängungszunahme von 3° erzeugt.

Ist das Schiff stärker luvgierig, so kann man diesen Wert verringern. Der B-CALMXP wird dann frühzeitiger gegensteuern.

LOAD 1-5 1 SAVE 1-5 1 UP DOWN SEL QUIT

4.2.6. Speichern und Laden von Parametern

Komplette AP-Parametersätze lassen sich zum bequemen Einstellen des AP's speichern und wieder laden. Ist die Zeilenauswahl auf LOAD oder SAVE, so wird der entsprechende Vorgang "laden" oder "speichern" mit SEL ausgewählt. Mit UP /DOWN wird einer der Speicherplätze 0 bis 5 ausgewählt, mit SEL der aktuelle Parametersatz dort gespeichert oder von dort geladen.

Beispielsweise kann man hier seegangsgerechte Parametersätze hinterlegen, die dann mit einem Knopfdruck geladen sind.

Es wird beim Einschalten der in Speicherplatz Null (0) gespeicherte Parametersatz geladen.

4.3. GPS POSITION

54°11.4349'N SAT 07 015°39.8931'W DGPS ALT 5.3M HOD 1.73 QUIT

Die GPS-Positionsanzeige benötigt entweder ein externes GPS-Gerät am NMEA183-Eingang oder ein optional erhältliches internes GPS-Modul.

Angezeigt wird hier Länge und Breite in Grad, Minuten, Minutenbruchteilen, die Anzahl der Satelliten, die der Empfänger auswertet, ob er eine Signal hat, oder nicht (NO FIX, GPS, DGPS), die Höhe über Null in Metern, die Horizontal Dilution (HOD), ein Maß für den Positionsfehler.

4.4. Lagedaten (EULER ANGLES)

RL PI YAWG YAWM 0 1 266 267 3.6 8.1 8.2 7.9 QUIT Nach Anwahl des Menüpunktes EULER ANGLES werden die Lagedaten der Yacht angezeigt (siehe links). Die Euler-Winkel beschreiben die Lage der Yacht in den drei Raumachsen. Es sind der Rollwinkel (Krängung, RL), der Neigungswinkel der Schiffslängsachse gegen den Horizont (Pitch, PI), der Magnetkompasskurs (YAWM) und die gegen Rauschen des Magnetometer per Sensorfusion gefilterte, stabilisierte Magnetnordrichtung (YAWG).

Unterhalb der aktuellen Winkel ist die Periode der Winkelveränderung angegeben. Die Periode bezeichnet die Zeit in Sekunden zwischen einem Maximum des entsprechenden Winkels und dem Nächsten Maximum, also von Wellenberg zu Wellenberg.

Die Rollbewegung erfolgt zumeist - zwar angeregt durch Welleneinfluß - jedoch im Rhythmus des Mast-Kielpendels. Der Welleneinfluss und damit die scheinbare Wellenperiode ist eher sichtbar an der Pitch-Periode und damit zusammenhängend der Periode der Kursschwankungen.

Nähern sich beispielsweise die Scheitelpunkte von Roll- und Pitchbewegung bei unterschiedlicher Periode einander an, so ist durch Überlagerung bei Zusammentreffen der Maxima mit einer größeren Kursabweichung zu rechnen.

4.5. Kurs zum Wind (POINT OF SAIL)

ClH BmR BrR DnW 2 4 3 90 QUIT Nach Aktivierung des Menüpunktes POINT OF SAIL werden die Wahrscheinlichkeiten in Prozent für die unterschiedlichen Kurse zum Wind angezeigt. Der Kurs zum Wind mit der größten Wahrscheinlichkeit wird dann auf der Hauptanzeige ausgegeben.

Es bedeuten:

CIH (Close Hauled) Hoch am Wind BmR (Beam Reach) Halbwind BrR (Broad Reach Raumschot DnW (Downwind) Achterlicher Wind

Auf der Hauptansicht wird zusätzlich noch die Luvseite der Yacht ausgegeben:

BmR< Halbwind, Wind von Steuerbord
>BmR Halbwind, Wind von Backbord

Es kann nach einer Änderung des Kurses zum Wind je nach Bedingungen etwa 2 min dauern bis der neue Kurs erkannt wird.

Unter extremen Bedingungen des Seeganges (Glattwasser / rauhe See) und des Windes sowie unter Maschine ist diese Anzeige in ihrer Aussagekraft eingeschränkt.

USB OFF NMEA BAUD 9600 MAX RUD 17 MIN SPD 6 MOB TIMEOUT 10 COG FEEDER 5 GYRO DRIFTCORR.ON UP DOWN SEL QUIT

4.6. Systemeinstellungen (SYSTEM)

Unter System finden sich Service- und Hilfsroutinen sowie grundsätzliche Einstellungen, wie beispielsweise die NMEA-Baudrate zum Empfang der GPS-Daten. Mit UP / DOWN wird ein Unterpunkt angewählt, mit SEL die Eingabe aktiviert bzw, die Unterfunktion ausgelöst.

USB: Aktiviert / deaktiviert die USB-Verbindung des Hauptcontrollers zu einem PC. Ist nach dem Einschalten deaktivert. Wird die USB-Verbindung des Hauptcontrollers zu einem PC aktivert, so reagiert der Autopilot nach kurzer Zeit verzögert und ist damit nur noch bedingt einsatztauglich. Sollen die PC-Diagnose- und Steuerkommandos eingesetzt werden, so muss auf dem angeschlossenen PC zunächst der USB-Treiber für den Hauptcontroller installiert sein (siehe Kapitel: erweiterte Diagnose- und Kontrollfunktionen)

NMEA BAUD: Legt die Baudrate des NMEA-Eingangs fest

MAX RUD: Ruderwinkel von Mittschiffs bis Stellantriebs-Endanschlag – also halber vom Stellantrieb insgesamt überstrichener Ruderwinkel.

MIN SPD: minimale Stromstärke des Stellantriebes. Es bedeuten:

Eingabe	minimaler Strom in % des Motor-Nennstromes
6	18%
5	25%
4	35%
3	50%
2	62%
1	81%

Steuerbewegungen werden generell so berechnet, dass zunächst von der geringstmöglichen, langsamsten Ruderbewegung ausgegangen wird.

B-CALMXP versorgt den Motor nur dann mit seinem vollen Nennstrom, wenn große, schnelle Ruderausschläge erforderlich sind. Bei einem Antrieb, der mit den kleinsten marktgängigen Pinnenpiloten vergleichbar ist, und leichtgängiger Pinnensteuerung reichen für ruhiges Wetter 18% des Nennstromes von 1 Ampere.

Da B-CALMXP über einen modernen PWM-Motorcontroller verfügt, wird der Strom in Prozent des Vollast-Stroms abgegeben. Falls der Stellmotor etwas schwachbrüstig ist, und auf der niedrigsten Stufe das Ruder nicht bewegt, so kann man diesen Wert um eine oder zwei Stufen heraufsetzen, falls man zu sehr verzögerte Steuerung um die Nullage bemerkt. (Proportional-Threshold zum Testen auf Null setzen).

Ruderausschläge werden mit on-the-Fly-Geschwindigkeitswechsel ausgeführt, so dass der Stellantrieb nicht wie bei herkömmlichen Kurscomputern gestoppt und wieder angefahren wird, sondern die Geschwindigkeit in den nächstniedrigeren oder höheren Gang wechselt. Dies spart bei zeitlich überlappenden Ausschlägen in die gleiche Richtung, die kurz nacheinander ausgelöst werden, jedes Mal den Anfahr- und Bremsstrom.

MOB TIMEOUT: (Nur mit Bluetooth-Fernsteueroption) Einstellung der Zeit in Sekunden, bis nach einem Verlust der Verbindung mit einem zur Fernsteuerung benutzten ANDROID-Smartphone im AP-Modus Hartruder Backbord gelegt wird.

COG FEEDER [1..10]: (nur für AP-Modi NMEA-COG, NMEA-WIND, NMEA-WAYPNT) Eingabe eines Faktors, der bestimmt, in welchem Maß ein neu über den NMEA-Eingang erhaltener GPS-Kurs (oder Kurs zum Wind) als neue Kursreferenz ins AHRS übernommen wird. Einstellbar von 1 bis 10.

Dabei bedeutet Einstellung "1": Ein neuer NMEA-COG wird gegenüber dem aktuell im AHRS aus der Gyro- und Accelerometersensorik errechneten Kurs nur zu einem Zehntel als Kursreferenz übernommen, Einstellung "2" zu einem Zwanzigstel (usw...).

Wird der Wert auf 10 gesetzt, so wird der neue NMEA-COG augenblicklich als neue Kursreferenz gesetzt (=100%).

Hintergrund: GPS-Kurse können zuweilen "springen", d.h. kurzzeitig unvernünftige Daten anzeigen, wenn die Empfangsbedingungen schlecht sind. Zudem sind GPS-Kursinformationen zeitverzögert, zeitlich gering aufgelöst (üblich ist alle 1-2 Sekunden eine neuer Kurs-Wert) und besonders bei langsamer Fahrt mit Ungenauigkeit behaftet. Um in einer solchen Situation nicht sofort den AP hart hinterhersteuern zu lassen, verwendet man Werte des COG FEEDER zwischen 2 und 5. So müssen erst mehrere neue GPS-Kursinformationen eintreffen, um den aktuellen- Istkurs zu referenzieren. Die Anzeige "MHD", die den Kurs ausgibt, nach dem die Yacht gesteuert wird, gleicht sich dann langsam dem COG an, und entsprechend die Reaktion unter Autopilot.

Ist es jedoch der Fall, dass bei Verwendung der NMEA-Modi die Anzeige von MHD permanent einseitig mehr als 3° vom angezeigten GPS-COG abweicht, so ist eine erneute Gyrometerkalibrierung erforderlich, die bei zwei unterschiedlichen Temperaturen und absoluter Ruhe des AHRS-Sensors erfolgen muss.

Bis zur Gyrometerkalibrierung können Sie in solchem Fall den Wert für COG-FEEDER auf größere Werte setzen (6-10).

GYRO DRIFTCORR. ON/OFF: Schaltet die fortlaufende Mittlung der Drehraten zur Erzeugung einer Driftkorrektur an oder aus. Ist der Gyrometer ordentlich kalibriert, so kann man auf die Driftkorrektur verzichten. Stellt man jedoch in einem der NMEA-Modi bei abgeschaltetem externen GPS und ruhender Yacht (Kursreferenz fehlt) ein mehr oder weniger rasches Auswandern des "MHD"-Kurses fest (mehr als 3-5°/min) und hat keine Gelegenheit die Gyrometerkalibrierung durchzuführen, so sollte die Gyro-Driftkorrektur eingeschaltet werden, sobald die Yacht auf ihrem Kurs ist.

Es muss klar sein, dass eine manuelle Kurvenfahrt diese Driftkorrektur künstlich beeinflusst, und einen kleinen Offset der Drehratensensoren simuliert. Durch einschalten des Autopilot-Modus werden ggf. vorhandene Driftkorrektur-Offsets zurückgesetzt.

4.7. Kalibrierroutinen (CALIBRATION)



Die AHRS-Sensoren Gyrometer und Accelerometer müssen üblicherweise NICHT nachkalibriert werden.

Es ist, wenn überhaupt, gegebenenfalls nur eine Magnetometer-Nachkalibrierung dicht am/beim Montageort des Sensors vorzunehmen, falls Sie größere Eisenteile (Gusskiel, Stahl-Kielschwert) am Schiff haben oder feststellen, dass die GPS-Kurse oder Kompasskurse stark von der Anzeige des Autopiloten abweichen.

Sowohl für die Kalibrierung des Magnetometers als auch des Accelerometers muss das AHRS in die Hand genommen, also vom Schott abgenommen werden, und dabei gleichzeitig die Anzeige beobachtet werden. Falls das Magnetometer nachkalibriert wird, muss dies am/beim Ort der Montage erfolgen. Für die Kalibrierung des Accelerometers braucht man eine sehr ruhige Hand.

CALIB GYRO COLD
CALIB GYRO WARM
CALIB ACCELEROMETER
CALIB MAGNETOMETER
CALIB AP MOTOR DRIVE
CALIB RUDDER SENSOR
UP DOWN SEL QUIT

Der Stellantrieb sowie ein Ruderlagesensor muss bei der Erst-Inbetriebnahme kalibriert werden. Für die Geschwindigkeitskalibrierung des Linearantriebs, Hydraulikantriebs oder Tillerpiloten wird dabei der Ruderweg mehrfach komplett Hart / Hart mit unterschiedlichen Stellmotorgeschwindigkeiten abgefahren.

Voraussetzungen für die verschiedenen Kalibrierungen:

- Gyrometer Kaltkalib.: Sensor-Temperatur 5°C bis max 15°C, ruhendes Schiff notwendig
- Gyrometer Warmkalib.: Sensor-Temperatur min. 25°C, ruhendes Schiff notwendig
- Accelerometer-Kalib: sehr ruhige Hand, Sicht aufs Display notwendig, abmontierter AHRS-Sensor.
- Magnetometer Kalib: Display-Sicht, abmontierter AHRS-sensor
- Stellmotor-Geschwindigkeitskalibrierung: Verfahrweg-Endschalter müssen montiert sein
- Rudersensor-Endpunktkalibrierung: Verfahrweg-Endschalter müssen montiert sein, Rudersensor muss montiert und angeklemmt sein.

4.7.1. Gyrometer-Kalibrierung

Empfindliche, präzise MMES-Gyrosensoren haben eine hohe Abhängigkeit der Drift und Nullage von der Temperatur. Der Gyrometerchip wird daher bei zwei unterschiedlichen Temperaturen kalibriert, da seine Daten AHRS-intern Zweipunkt-Temperaturkompensiert werden. Die Differenz der beiden Kalibrierpunkte sollte günstigenfalls 10° bis 20°C betragen, und den häufigsten Temperaturbereich abdecken. Da der Gyrometer werksseitig bei 12° und 28°kalibriert ist, ist von einer erneuten Kalibrierung abzusehen, es sei denn, es zeigt sich eine starkte Drift in den AHRS-Rohdaten (Nach starkem Stoß durch Fallenlassen oder dagegenschlagen beispielweise).



WICHTIG: Das Schiff muss zur Kalibrierung des 3-Achsen-Gyrosensors absolut ruhig liegen, wenn es sich auch nur ganz leise an den Festmachern stetig in eine Richtung bewegt, ist die Kalibrierung dadurch sicherlich schlechter als der vorherige Zustand.

Die Kalibrierung selber dauert 25 sec, wobei die X,Y, Z-Drehraten gemessen und gemittelt werden.

Gyrometer-Kaltkalibrierung:

Kühlen Sie den Sensor ab auf etwa 10 -15°C (Kühlschrank, Kühlpackung, NICHT untertauchen, das Gehäuse ist NICHT wasserdicht).

Wählen Sie im Kalibriermenü CALIB GYRO COLD.

Es erscheint der nebenstehende Warntext, gemeinsam mit einer Anzeige der aktuellen Temperatur des Gyrometer-Chips.

Sorgen Sie dafür, dass der Sensor in den nächsten 25 sek nicht bewegt wird.

SEL führt die 25s-Kalibrierung aus. Nach der Kalibrierung werden die Kaltkalibrierdaten gespeichert, und die Anzeige kehrt ins Kalibriermenü zurück.

QUIT beendet ohne Kalibrierung, und kehrt zum Kalibriermenü zurück.

Proceed only beyond 20°C. Temp.: 12,66 SEL QUIT

Do not move sensor.

Gyrometer-Warmkalibrierung:

Erwären Sie den Sensor auf ca 25 bis 30° (Föhn, Körpertemperatur, Sonneneinstrahlung).

Wählen Sie im Kalibriermenü: CALIB GYRO WARM

Es erscheint der nebenstehende Warntext, gemeinsam mit einer Anzeige der aktuellen Temperatur des Gyrometer-chips.

Sorgen Sie dafür, dass der Sensor in den nächsten 25 sek nicht bewegt wird.

SEL führt die 25s-Kalibrierung aus. Nach der Kalibrierung werden die Warmkalibrierdaten gespeichert, und die Anzeige kehrt ins Kalibriermenü zurück.

QUIT beendet ohne Kalibrierung, und kehrt zum Kalibriermenü zurück.

Do not move sensor.
Proceed only above
25°C. Temp.: 31,18
SEL QUIT

4.7.2. Accelerometer-Kalibrierung

Das 3-Achsen Accelerometer des AHRS wird kalibriert, indem das AHRS-Gehäuse mit sehr ruhiger Hand, am besten aufgelegt auf Schaumstoffunterlage senkrecht in alle Achsen-Endstellungen gedreht wird. Das heißt, wenn das Gehäuse würfelförmig wäre, muss das AHRS auf allen Flächen des Würfels gelegen haben. Das Problem hierbei ist, dass die kleinste Vibration oder Muskelzittern oder ein aufstuppen auf einem Tisch sofort den zu ermittelnden Achsenendwert viel zu groß macht. Am Besten kippen Sie den Sensor, über die auf einem Tisch aufliegenden Gehäusekanten, behutsam und langsam mit den Flächen in die Senkrechte und halten ihn dann ein paar Sekunden in dieser Position. Steht der Sensor dagegen auf einer Ecke, so wird die Kalibrierung in dieser Stellung durch kleine Erschütterungen nicht beeinträchtigt.



HINWEIS: Üblicherweise ist eine Kalibrierung des Accelerometers nach der Werkskalibrierung nicht notwendig.

Wählen Sie zur Kalibrierung im Kalibriermenü: CALIB ACCELEROMETER Es erscheint der nebenstehende Hinweistext.


QUIT: Die Accelerometer-Kalibrierung wird nicht ausgeführt, Rückkehr ins Hauptmenü

SEL: Die Accelerometer-Kalibrierung wird ausgeführt, es erscheinen für X,Y, Z-Achse fortlaufend ermittelte Min-/Maxwerte.

	Z-Achse	Y-Achse	X-Achse	
				\
Aktuelle Rohdaten	265 —	-14	- 5	CUR
Achsen-Maxima	268	3	-10	MAX
-Achsen-Minima	245	-15	-23	MIN
Acriscii-iviii iii ia	QUIT	SEL		

Das AHRS muss nun sehr behutsam so gedreht werden, dass alle seine Gehäuseflächen für ein paar Sekunden nach unten zeigten, und dabei zur Erdoberfläche parallel waren. Es darf in dieser Lage keinen Vibrationen oder Muskelzittern oder Beschleunigungen durch anstoßen oder auch nur leichtes Aufsetzen ausgesetzt sein, weil sonst die Kalibrierung mit Sicherheit schlechter ist, als die vorhergehende.

Eine mögliche Anzeige beim Ende der Kalibrierung ist nebenstehend wiedergegeben.



Turn sensor in all 3

axles vertically to

its min / max value

SEL QUIT

WICHTIG: SEL löscht die bereits ermittelten Minima / Maxima wieder, und beginnt die Kalibrierung erneut.

QUIT speichert die Kalibrierung und kehrt zurück zum Kalibriermenü.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie den Sensor nicht bei der Kalibrierung doch mal zart aufgesetzt haben, kalibrieren Sie neu.

Falls Sie die Kalibrierung unabsichtlich ausgelöst haben, schalten Sie das Gerät aus, während die Kalibrierung läuft, dann wird die vorherige Kalibrierung nicht überschrieben.



4.7.3. Magnetometer-Kalibrierung

Das 3-Achsen Magnetometer des AHRS wird kalibriert, indem das AHRS-Gehäuse in alle sechs Achsen-Endstellungen für minimalen und maximalen Magnetfeld-Wert gedreht wird. Eine kleine Schwierigkeit dabei ist, dass die Feldlinien des Erd-Magnetfeldes nicht parallel zur Erdoberfläche sind, sondern schräg in den Boden eintauchen. Dieser Winkel heißt Inklination und ist nur dicht beim Äquator nahe null. Auf 54° nördlicher Breite in Europa beispielsweise ist die Inklination ca 67°, am magnetischen Norpol in Nordkanada 90°.

Das heißt, für eine brauchbare Kalibrierung muss man die sechs Maximalund Minimalwerte der 3 Achsen tatsächlich mit etwas Geduld beim Drehen des Sensors aufsuchen.



Will man das Magnetometer des AHRS am Ort der Montage in der Yacht wegen eines Stahl-Gusskiels, oder anderen größeren Stahlteilen am Boot nachkalibrieren, so sollte man dies tun, wenn das Display noch nicht im Cockpit montiert ist. Provisorisch wird Kurscomputer, Display und AHRS mit der Schiffsbatterie verbunden, das Display dabei ablesbar neben die gewünschte Montageposition des AHRS gelegt.



HINWEIS: Achten Sie darauf, bei der Kalibrierung kein Mobiltelefon in einer Gürteltasche oder andere magnetische Gegenstände in der Nähe zu haben wie: Autoschlüssel mit Magnet, MP3-Player mit Orhörer oder Lautsprecher, Transformatoren, Netzteile, etc..

Die Montageposition des AHRS muss mindestens 1 m Abstand zu Laustprechern, magnetischen Schappverschlüssen, Kompass, Handpeilkompass oder anderen Magneten (Werkzeugkiste, Stahltank, Stahl-Kielschwert) haben.

Turn sensor in all 3 axles to min / max. Consid. inclination SEL QUIT

Wählen Sie im Kalibriermenü: CALIB MAGNETOMETER

Es erscheint der nebenstehende Hinweistext

QUIT: Die Magnetometer-Kalibrierung wird nicht ausgeführt, Rückkehr ins Hauptmenü

CUR -5 -14 265 MAX 256 272 255 MIN -281 -253 -277 SEL QUIT SEL: Die Magnetometer-Kalibrierung wird ausgefürt, es erscheinen für X,Y, Z-Achse fortlaufend ermittelte Min-/Maxwerte. Nehmen Sie sich Zeit, die magnetischen Minima / Maxima für alle drei Achsen des Magnetometers am Ort der Montage zu suchen, indem Sie die einzelnen Achsen erst in einer Ebene bis zu einem Maximal-/Minimalwert kippen, dann in der zweiten, dann wieder in der ersten. Die Feldlinien verlaufen schräg, nicht vertikal. Halten Sie das AHRS dabei tatsächlich dicht vor die Montageposition am Schott. Erschütterungen spielen bei der Magnetometer-Kalibrierung keine Rolle.

Eine mögliche Anzeige nach der Kalibrierung sieht wie nebenstehend aus.



WICHTIG: SEL löscht die bereits ermittelten Minima / Maxima wieder, und beginnt die Kalibrierung erneut.

QUIT speichert die Kalibrierung und kehrt zurück zum Kalibriermenü

Falls Sie die Kalibrierung unabsichtlich ausgelöst haben, schalten Sie das Gerät aus, während die Kalibrierung läuft, dann wird die vorherige Kalibrierung nicht überschrieben.

4.7.4. Stellantrieb-Kalibrierung

Die Kalibrierung des Stellmotors dient zur Aufnahme der Zeit, die der Stellmotor bei 7 unterschiedlichen Stromstärken von Hart nach Hart benötigt.



WICHTIG: Es müssen unbedingt zwei Endschalter so angebracht sein, dass sie dicht VOR Erreichen des mechanischen Verfahrweg-Endes vom Stellmotor betätigt werden! Diese Endschalter müssen vom Typ NC(Normally closed) sein, und bei Betätigung den Stromkreis unterbrechen.

Zunächst fährt der Kurscomputer den Stellantrieb in die Ruder hart Backbord-Begrenzung ein, und startet dann von dort aus seine 14 Kalibrierfahrten.

Motor will drive at different speeds to the drive unit limit UP DOWN SEL QUIT

Wählen Sie im Kalibriermenü: CALIB AP MOTOR DRIVE

Es erscheint der nebenstehende Hinweistext

QUIT: Die Kalibrierung wird nicht ausgeführt, Rückkehr ins Kalibriermenü SEL: Die Kalibrierfahrten beginnen. Der gesamte Vorgang dauert etwa 3 - 5 min.

4.7.5. Rudersensor-Kalibrierung

Die Kalibrierung eines optional nutzbaren analog-Rudersensors dient zur Aufnahme der beiden Endpunkte. Ein Rudersensor ergänzt die Zweipunkt-Geschwindigkeitskalibrierung des Antriebes durch die Endschalter und dient einem präziseren Steuern auch über sehr lange Zeiträume.

Wählen Sie im Kalibriermenü: CALIB RUDDER SENSOR

Es erscheint der nebenstehende Hinweistext

Legt mit dem Antrieb Ruder Backbord

Manually drive to both AP limits and hit appropriate OK. << <OK OK> >>

Der in der dritten Zeile am Ende angezeigte Wert muss sich verringern! Wenn der Wert sich bei BB-Ruder stattdessen vergrößtert, ist der Ruderlagegeber falsch am Kurscomputer angeklemmt. Vertauschen Sie in diesem Fall die Adern in den Kurscomputer-Klemmen RUDSENS +3,3V mit RUDSENS GND.

Wird gedrückt, wenn der Endschalter auf hart Backbord erreicht ist

>> Legt mit dem Antrieb Ruder Steuerbord

Der in der dritten Zeile am Ende angezeigte Wert muss sich vergrößern! Wenn der Wert sich bei STB-Ruder stattdessen verringert ist der Ruderlagegeber falsch am Kurscomputer angeklemmt. Vertauschen Sie in diesem Fall die Adern in den Kurscomputer-Klemmen RUDSENS +3,3V mit RUDSENS GND.


OK> Wird gedrückt, wenn die maximale Ruderlage auf hart Steuerbord mit dem Antrieb erreicht ist.


Wurden beide "OK" betätigt, so werden die dabei aufgenommenen Rudersensorwerte im AHRS gespeichert, die Software kehrt ins Kalibrier-Auswahlmenü zurück.


4.8. Menü Übersicht MHD 280° DnW< COG 283° SOG 5.7kn AP OFF RUD 3.45 << MENU LIGHT >> AP MODES: COMPASS NMEA-COG NMEA-WAYPNT AP MODE COMPASS -NMEA-WIND AP SETTINGS -GPS POSITION -AUTOMAT ON/OFF EULER ANGLES -INTEG 0.4 2.59 POINT OF SAIL-PROP 0.8 0.00 SYSTEM -PROP-THR 4 CALIBRATION — WHLM 0.2 0.00 UP DOWN SEL QUIT WHLM-THR 5 PREDICT 0.0 0.00 PRED-THR 0 LOAD 1-5 SAVE 1-5 UP DOWN SEL QUIT 54°11.4349'N SAT 07 015°39.8931'W DGPS ALT 5.3M HOD 1.73 RL ΡI YAWG YAWM 266 267 3.6 8.1 8.2 7.9 QUIT ClH BmR BrR DnW 4 3 90 QUIT USB OFF NMEA BAUD 9600 17 MAX RUD MIN SPD MOB TIMEOUT 10 COG FEEDER 5 GYRO DRIFTCORR. ON UP DOWN SEL QUIT CALIB GYRO COLD CALIB GYRO WARM CALIB ACCELEROMETER CALIB MAGNETOMETER

CALIB AP MOTOR DRIVE CALIB RUDDER SENSOR UP DOWN SEL QUIT

4.9. Kalibrierungen Übersicht







5. Troubleshooting

Autopilot steuert nur im Kreis:

Prüfen Sie am Liegeplatz, durch einen Druck auf << und >>, ob sich der Stellmotor des Antriebes bewegt, und Ruder in die gewünschte Richtung legt. Bei einem Druck auf << muss sich das Ruder so bewegen, dass das Schiff nach backbord (links) den Kurs ändert, ein Druck auf >> muss eine Kursänderung nach steuerbord (rechts) zur Folge haben.

Falls die Ruderbewegung genau umgekehrt ist, so müssen Sie die beiden Anschlussadern des Stellmotors an den Klemmen des Motorcontrollers vertauschen. Schalten Sie dazu zunächst den Autopiloten am Schaltpaneel der Yacht aus!

Autopilot steuert Schlangenlinien:

Stellen Sie die Rudermengen von: WHLM unter MENU / AP_SETTINGS probehalber auf Null, und die Rudermenge von PROP und INTEG jeweils auf 0.5 Grad Ruderkorrektur pro Grad Kursabweichung.

Stellen Sie starke Schwankungen des Magnetkompasskurses (MHD) auf dem Hauptscreen fest? Mögliche Ursache: magnetische Störung des AHRS, schlechte Kalibrierung.

Autopilot steuert Kursabweichungen nicht schnell genug aus, zu geringer Ruderausschlag

Erhöhen Sie unter MENU / AP_SETTINGS den Wert von PROP und vermindern den Wert PROP-THR auf 1 bis 3 Grad. Dadurch steuert der Autopilot bereits bei geringen Kursabweichungen stärker gegen.

Autopilot arbeitet zu "nervös" bei bewegter See

Erhöhen Sie die Werte von PROP-THR, sowie WHLM-THR, beispielsweise auf 5 Grad oder mehr. Dann beginnt der Autopilot erst ab dieser Kursabweichung (PROP-THR) oder Krängungsabweichung (WHLM-THR) mit einer proportionalen oder krängungsgesteuerten Kurskorrektur.

Autopilot bewegt den Antrieb überhaupt nicht

Stellen Sie fest, dass sich der Antrieb bei manueller Bedienung im Standby-Modus überhaupt nicht bewegt, so sind keine Endschalter installiert, oder es sind keine NC (Normally closed Schalter).

Oder der Motorcontroller ist durch Verpolung der Anschlussleitungen zerstört. Kontollieren Sie bei aufgeschraubtem Kurscomputer-Gehäuse, ob unter dem grünen Motorcontroller-Board eine gelbe LED ca. in sek-Abständen blinkt: Motorcontroller ist in Ordnung.

Ist dort eine rote Dauer-LED an?: Motorcontroller meldet einen Fehler:

- A) Fehlender Endschalter / defekte Kabelverbindung zum Endschalter, so dass er den AP-Motor nicht starten kann.
- B) Kurzschluss der AP-Motorleitungen. Kontrollieren Sie den AP-Motor und seine Kabelverbindung durch ganz kurzzeitigen Anschluss an einer 12-V-Stromquelle, ob sich der Motor überhaupt bewegt, oder festgefressen ist.
- C) Geringe Batteriespannung oder Wackelkontakt in der Stromversorgung: kontrollieren Sie die Klemmen.

D) Nichts von obigem: zunächst telefonischen Kontakt mit dem Hersteller, dann nach Absprache Gerät zurück zum Hersteller zur genaueren Prüfung.

Display zeigt nur schwarze Vierecke oder unleserliche Zeichen

Es kann in seltenen Fällen durch elektrische Störungen (Wackelkontakt, Elmsfeuer, etc...) vorkommen, dass das LCD-Display seine Baudrate "vergisst" und nach dem Einschalten nur unleserliche Zeichen auf dem Display auftauchen:



Schalten Sie in solchem Fall den Autopiloten am Sicherungspaneel Ihrer Yacht aus, und warten sie 10 sek. Drücken sie danach den roten AP ON/STANDBY-Knopf am Display, und halten ihn während des Einschaltens sowie noch 30 Sekunden danach gedrückt. Dadurch wird im LCD-Display die korrekte Baudrate neu gesetzt.

Autopilot reagiert nur verzögert bei manueller Bedienung im Standby sowie in den Menüs.

Sie haben versehentlich unter MENU / SYSTEM / USB die USB-Verbindung zu einem PC eingeschaltet. Schalten Sie diese USB-Verbindung auf "OFF".

Die USB-Verbindung zu einem PC wird nur für Servicezwecke oder zum Data logging verwendet.

Autopilot fährt unerwartet eine Wende

jemand hat sich gegen das Display gelehnt, und den Backbord- oder Steuerbord Button dabei länger als 6 Sekunden gedrückt gehalten. Vermeiden Sie, sich gegen das Display zu lehnen.

Möglichkeit B: Der Backbord- oder Steuerbord-Drucktaster ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Im Modus NMEA-COG ist der "MHD-Kurs" dauerhaft und gleichmäßig um mehr als 2-3° niedriger oder höher als der GPS-Kurs.

Der Gyrosensor muss neu kalibriert werden, er war wahrscheinlich sehr großen Temperaturschwankungen oder starken Vibrationen ausgesetzt.

Eine rasche Abhilfe bis zur Kalibriermöglichkeit (braucht 2 verschiedene Temperaturen und einen absolut ruhenden Sensor) kann mit folgenden Einstellungen erreicht werden:

Wechseln Sie ins Systemmenü mit MENU/SYSTEM.

Wählen Sie den Parameter COG-FEEDER, und stellen ihn auf einen höheren Wert (6-8) ein.

Wählen Sie danach im gleichen Menü den Parameter GYRO DRIFTCORR., und stellen ihn auf ON.

Bluetoth-Verbindung zeigt "not connected"

Schalten Sie den AP aus, und nach 10 sek wieder ein. Starten Sie die BCALMXP-App auf ihrem Smartphone. Tippen Sie auf das "Menü"-Feld Ihres Smartphone (links unten). Eine Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät mit dem Namen "B-CALMXP".

Sie müssen dies gegebenenfalls mehrfach wiederholen, bis die Geräte verbunden sind (Bluetooth ist zuweilen etwas träge).

Nach Fensteuerung per Bluetooth-Smartphone reagiert das Display nicht mehr auf Knopfdruck

Fernsteuerung per Bluetooth-Smartphone deaktiviert die Funktionsbuttons des Displays. Sie reaktivieren das Display durch einmaligen Druck auf die rote AP-ON/STANDBY-Taste am Display.

Nach dem Einschalten des AP sind die Display-Tasten wirkungslos

Sie haben das Mainboard und/oder oder das AHRS getauscht, und darin ist eine andere Pinbelegung für die Funktionstasten gespeichert.

Schalten Sie den AP aus, warten 10 sek, und schalten ihn mit gedrückter roter AP-ON/STANDBY-Taste ein. Warten Sie 30 Sekunden, während denen Sie den AP-ON/STANDBY-Button gedrückt halten. Die Software konfiguriert sich entsprechend der vorhandenen Hardware und speichert die neue Konfiguration ins AHRS ab.

6. NMEA-Sentenzen

B-CALMXP verarbeitet die folgenden NMEA-Sentenzen:

- **--GGA** (GPS Fix Data: UTC, LAT, LON, Quality, satellite number, horizontal dilution, altitude)
- **--RMC** (Recomm. Min. Nav. Info C: UTC, LAT, LON, COG, SOG, date, mag. variation)
- --VTG (Track made Good and Ground speed)
- **--BWC** (Bearing to Waypoint orthodrome)
- **--RMB** (Recomm. Min. Nav. Info. B: Status, WaypointID, BearingToWaypoint, Arrival Status)
- **--APB** (Autopilot sequence B: Arrival Status, Waypoint ID, Bearing to Waypoint)
- **--MWD** (Wind direction (0..360°) and speed, bezogen auf Nord)
- **--MWV** (Wind Speed and angle (0..360°); hierbei unerheblich ob "true wind" oder "relative wind", bezogen auf die Schiffslängsachse)

Je nach AP-Modus werden unterschiedliche Sentenzen in definierter Priorisierung ausgewertet. Stehen mehrere Sentenzen mit redundanter Information zur Verfügung, so wird nur die Höherwertige ausgewertet:

In allen Modi: **GGA**, **RMC** zur Anzeige der aktuellen Positions-Koordinaten sowie der Qualität des GPS-Empfangs.

Im AP_Modus NMEA_COG: aktueller GPS-Kurs wird gehalten. Es werden ausgewertet: RMC, falls dieses nicht zur Verfügung steht, VTG.

Im AP-Modus NMEA_WAYPNT: Der aktive Wegpunkt oder der nächste Wegpunkt einer aktiven Route wird angefahren. Es werden in der Priorisierungsreihenfolge ausgewertet: BWC, RMB, APB. BWC liefert definitionsgemäß die Orthodrome zum nächsten Wegpunkt, eignet sich also in höheren Breiten am ehesten, auf kürzestem Weg weite Strecken zurückzulegen. Wird der Ziel-Wegpunkt erreicht, so behält B-CALMXP den aktuellen Kurs (COG) bei, bis ein neuer Wegpunkt aktiv wird, und der "Circle of Arrival" verlassen wird.

Im AP-Modus NMEA_WIND: Der aktuelle Kurs zum Wind / zur Windrichtung wird beibehalten. Es werden ausgewertet in der Priorisierungsreihenfolge: MWV, MWD. Bei der Verwertung der Windrichtung wird ein 5-Sekundenmittel gebildet, um Turbulenzen am Windsensor sowie die periodische Rollbewegung des Mast-Kielpendels auszumitteln.

7. Technische Daten

B-CALMXP Kurscomputer

Aufbau: Dualprozessorsystem mit zwei ARM Cortex M3, je 72 Mhz

Spannungsversorgung: min 6.5 V max 24V. (Spannungen über 36V

beschädigen das Gerät dauerhaft.)

Stromaufnahme Kurscomputer (AP in Standby): 41.6 mA an 12 V

Motorausgang: MOSFET-H-Brücke, Max 12A Dauerlast ohne Kühlung,

PWM-geregelt, vorwärts/rückwärts, temperaturgeschützt.

Stromabgabe Kupplungsausgang: ProFET Max 5 A Dauerlast, Temperaturund kurzschlussgeschützt, für induktive Lasten geeignet.

Externe Absicherung gemäß der Dauerlast des eingesetzten Antriebes notwendig!

Spannungsversorgung nicht verpolungssicher!

Anschlüsse: Antriebsmotor, elektrische Kupplung, 2 Endschalter, Rudersensor analog, bis zwei Displays parallel, externes serielles Fremddisplay, AHRS, NMEA-Eingang

Optionale Bluetooth-Fernsteuerung über ANDROID-Smartphone-App. Bluetooth Modul Class 1, bis 100m Reichweite in offenem Gelände, volle Zertifizierung CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).

Schutzfunktion gegen Batterie-Tiefstentladung

Gehäuse-Schutzart: IP47

Display:

LCD-Display, 4 x 20 Zeichen, seriell angesteuert, LED-Hinterleuchtung, sonnenlichttauglich.

Bedienung: 5 Drucktaster, Typ APEM, IP67

Gehäuse-Schutzart Frontseite: IP67 wasserdicht, Rückseite mit

Kabelzugentlastung: IP47. Maße: 120 x 120 x 37 mm mit Montageflanschen

Stromversorgung: 5 V (durch Kurscomputer)

Stromaufnahme: 9 mA unbeleuchtet

Helligkeitsstufen: 7 mit 15.7 - 22.1 - 28.7 - 35.5 - 42.2 - 49.2 mA

AHRS

Richtungs- und Lagereferenzsystem mit 3-Achsen-Magnetometer, 3-Achsen Accelerometer und 3-Achsen Gyrometer. Sensorfusion: Extended Kalman Filter, Externe Richtungsnormale (GPS, Plotter, Windgeber) einspeisbar

Prozessor: AVR Mega386, 8 MHz

Stromversorgung: 5 V (durch Kurscomputer)

Stromaufnahme: 4 - 20 mA

Gehäuse: IP 47, 100 x 50 x 25 mm, mit Montageflanschen, 7 m Kabel abgeschirmt, einseitig offen, Fähnchenmarkierung der Adern

Gesamtsystem

Stromaufnahme B-CALMXP Gesamtsystem an 12 V im Standby mit einem Display, je nach Helligkeitsstufe des Displays [mA]:

38.0 / 44.0 / 51.0 / 57.5 / 64.2 / 71.3 / 78.0 / 85.0

Gesamtsystem, Dual Display

Stromaufnahme B-CALMXP Gesamtsystem an 12 V im Standby mit zwei Displays, je nach Helligkeitsstufe der Displays [mA]:

40.0 / 52.3 / 66.1 / 80.6 / 94.7 / 108.5 / 123.5 / 138.0

RoHS compliant, Blei- und Halogenfrei

CE

E.N. 301 489-1: V1.9.2 (2011)

E.N. 301 489-17: V2.2.1 (2012)

Report No.: W6M21209-12744-E-16

Alle Rechte vorbehalten. Copyright: Dr. Joern Heinrich 2013

Diese Bedienungsanleitung darf weder komplett, noch auszugsweise kopiert, vervielfältigt, verbreitet oder in irgendeiner Form per Internet zugänglich gemacht werden.